

英威腾 产品说明书

Goodrive600系列

多功能液晶键盘



深圳市英威腾电气股份有限公司 SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.

前言

感谢您使用 Goodrive600 系列多功能液晶键盘。

Goodrive600 系列多功能液晶键盘是针对 Goodrive600 系列变频器多传动、共总线的特点开发 的一款先进 CPU 多功能嵌入式按键屏,具有美观简洁的可视化界面,支持简单灵活的交互操作, 具备高效的数据处理功能、强大的实时监控和报警功能、快速的编辑调试功能、丰富的自定义 配置功能、大容量的数据存储功能、人性化的编辑引导开机功能、领先的 U 盘升级更新功能, 力求带给客户优秀的人机交互体验。

为确保能正确安装及操作 Goodrive600 系列多功能液晶键盘,发挥其优越性能,请在装机之前, 详细阅读本说明书。

如果最终使用为军事单位,或将本产品用于兵器制造等用途时,本产品将列入《中华人民共和 国对外贸易法》规定的出口产品管制对象,在出口时,需要进行严格审查,并办理所需的出口 手续。

本公司保留对产品不断改进的权利, 恕不另行通知。

1 录

前	言		i
目	录		ii
1、	产品	品概述	1
	1.1.	本章内容	1
	1.2.	基本原理	1
	1.3.	产品规格	1
	1.4.	型号代码	2
2、	基本	└操作指导	3
	2.1.	本章内容	3
	2.2.	基本调试	3
	2.3.	键盘简介	3
	2.4.	键盘显示	7
		2.4.1. 停机参数显示状态	7
		2.4.2. 运行参数显示状态	7
		2.4.3. 故障告警显示状态	8
	2.5.	键盘操作	8
		2.5.1. 进入/退出各级菜单	8
		2.5.2. 列表编辑	12
		2.5.3. 添加某参数到停机状态/运行状态下显示的参数列表	13
		2.5.4. 添加参数到常用参数设置列表	13
		2.5.5. 参数选择编辑界面	14
		2.5.6. 参数设定编辑界面	14
		2.5.7. 状态监控界面	15
		2.5.8. 电机参数自学习	15
		2.5.9. 参数备份	16
		2.5.10. 系统设置	16
		2.5.11. 在线切换	17
附	₹A	更多信息	18
	A.1	. 产品和服务咨询	18
	A.2	. 提供 INVT 变频器手册的反馈意见	18
	A.3	. Internet 上的文件库	18

1、产品概述

1.1. 本章内容

本章简要介绍基本原理、产品规格及型号指示信息。

1.2. 基本原理

Goodrive600 系列多功能液晶键盘是针对 Goodrive600 系列变频器多传动、共总线的特点开发的一款先进 CPU 多功能嵌入式按键屏,下图显示键盘组网简图。利用变频器 RJ45 供电,基于 RS485 总线与所有变频器组成差分网络,支持一主多从拓扑,先单独一对一组网设置唯一地址,再并联组成网络即可正常通信。



图 1.1 键盘组网简图

注意:

1、 组网前请确认变频器具备唯一地址,不可重复,

2、 该设置地址与变频器 Modbus 接口地址一致。

3、 默认第一变频器地址为 1。

1.3. 产品规格

分类	功能描述	规格指标
		分辨率: 240*160;
	100 波目目示	有效显示尺寸: 35.18mm*52.78mm;
	LUD 液面並小	背光可选;
		支持中英文语言
	LED 指示灯	运行指示灯、故障指示灯、自定义多功能指示灯
甘木市松	按键输入	11 个按键输入,分别为:进入菜单、退出菜单、主页(可重定义)、
举 半切肥		多功能键(可重定义)、上移、下移、左移、右移、确定、运行、停
		止。
	Mini USB 接口	通过转接器,与U盘连接接口。
	通讯接口	RS485 接口。
	亦叶叶林	外置实时时钟芯片,实时时间掉电保存功能选配,即选配
	头时时钾	3V/225mAh 纽扣电池(型号: CR2032),电池更换周期为2年。

分类	功能描述	规格指标
	外引距离	标准带屏蔽网线最长外引 100米,非屏蔽网线最长 10米
	外壳	防护等级: IP20(单独键盘)
甘它会粉	外形尺寸	109.3*71.3*26.6 (mm)
开口沙奴	工作温度	-10~50° C
	存储温度	-30~+60° C
	相对湿度	10%-90%(无凝露)

1.4. 型号代码

型号代码中包含变频器产品信息。用户可以从变频器上的铭牌和简易铭牌中找到型号代码。

<u>KEY</u> - <u>LCD01</u> - <u>ZY</u> - <u>600</u> ① ② ③ ④

图 1.2 产品型号

表 1.1 系统产品型号字段说明

字段	标识	标识说明	命名举例
产品类别	1	键盘系列缩写	KEY:键盘 Keypad
显示方式及版本	2	LCD+版本	LCD: LCD 液晶键盘 01: 01 版本
语言类别	3	语言类别	ZY: 支持中文语言与英文语言
适用机型	4	适用机型	600: 适用于 GD600 系列变频器

2、 基本操作指导

2.1. 本章内容

本章介绍了变频器键盘的使用方法以及变频器常用功能的调试步骤。

2.2. 基本调试

在键盘使用之前,请按照下面的步骤完成基本调试:

1、	按照系统设备总数分配唯一设备地址,该地址与变频器 Modbus 通讯接口地址一致,该地址与 CANOPEN 网络设备地址无关。
2、	把键盘与设备一对一连接,上电并完成地址设置。
3、	完成所有设备地址设置。
4,	设备两两互联,键盘连接到第一个设备。
5、	开始搜索设备。
6、	完成搜索,显示在线设备列表。



图 2.1 基本调试步骤

2.3. 键盘简介

GD600系列变频器选配 LCD 键盘,通过键盘可以控制变频器的启停、读取状态数据和设置参数。



图 2.2 键盘示意图

注意:

- 1、LCD 键盘具有实时时钟显示,安装电池后,可实现掉电后时钟正常运行,电池(型号 CR2032)需客户自行采购;
- 2、 LCD 键盘具有参数拷贝功能;
- 3、將鏈盘外引安裝时可直接使用 M3 螺钉將鏈盘固定在门板上,或选配键盘支架安装。如需鏈 盘外引,请选键盘延长线,使用标准 RJ45 水晶头网线外引。

序号	名称		说明				
	状	(1)	RI	UN	运行指示灯; 灯灭表示:变频器处于停机状态; 灯闪烁表示:变频器处于参数自学习状态; 灯亮表示:变频器处于运转状态		
1	念指示 灯	(2)	2) TRI	RIP	故障指示灯; 灯点亮表示:故障状态下; 灯熄灭表示:正常状态下; 灯闪烁表示:预报警状态下		
		(3)	QUICK/JOG		快捷键指示灯,根据快捷键不同的功能显示状态 不同,详细参考 QUICK/JOG 键定义		
	按	(4)	0				
2	钮	(5)		功能键	功能键的功能根据不同的菜单有不同的功能; 功能键的功能在显示区的页脚显示		
	X	× (6)					

序号	名称		说明				
	(7) 快捷键				可重定义,出厂默认为 LOG 功能,即点动运 行。快捷键的功能选择根据功能码 P07.02 个位 选择,分别为: 0:无功能 1:点动运行 2:保留 3:正转反转切换 4:清除 LP/DOWN 设定 5:自由停车 6:保留 7:保留 注:恢复出厂设置后,快捷键(7)默认功能为 1。		
(8) 确定键的功能根据不同的菜单石 确定键 参数设定确定,参数选择确定, 等。			确定键的功能根据不同的菜单有不同的功能,如 参数设定确定,参数选择确定,进入下一级菜单 等。				
		(9)		运行键	在键盘操作方式下,用于运行操作或自学习运行 操作。		
	(10) 停止/ 运行状态时,按此键可用于停止 习运行操作;故障报警状态时, 可用该键来复位操作。		运行状态时,按此键可用于停止运行操作或自学 习运行操作;故障报警状态时,所有控制模式都 可用该键来复位操作。				
		(11)	* * * * *	方上 下 を 建 く 键 、 定 く 键 、 て く 提 く 提 く 提 く で し で を は の の で の の で の の の の の の の の の の の の の	上键:根据不同的界面有不同的功能,如显示项 目上移,选择项目上移,变更数字等; 下键:根据不同的界面有不同的功能,如显示项 目下移,选择项目下移,变更数字等; 左键:根据不同的界面有不同的功能,如监控页 面切换,光标左移,退出当前菜单返回到上一级 菜单等; 右键:根据不同的界面有不同的功能,如监控页 面切换,光标由右移,由前菜单进入到下一级菜 单等。		
3	显示区	(12)	LCD 屏	显示屏	240*160 点阵液晶显示屏,可同时显示 3 项监控 参数或 6 项子菜单项目		
	其	(13)	RJ45 接口	RJ45 接口	与变频器连接接口		
4	竹他	(14)	电池盖	时钟用电池 盖	更换或安装时钟用电池时拆下,装上电池后盖上		

序号	名称				说明	
		(15)	USB 端子	mini USB 端子	通过转接器,	与U盘连接接口

液晶显示器分不同的显示区域,在不同的界面下不同的显示区域分别显示不同的内容,以下以 停机主界面显示的内容为例进行说明。



图 2.3 液晶显示器主界面

区域	名称	显示内容		
页眉A	实时时间显示区	显示实时时间,出厂不带时钟电池,变频器上电时需设置 时间		
页眉 B	变频器运行状态显示区	显示变频器的运行状态: 电机旋转方向显示:"正转"-运行时正转;"反转"-运行 时反转;"禁反"-禁止反转运行; 变频器运行指令通道显示:"本地"-键盘运行指令通道; "靖子"-端子运行指令通道;"远程"-通讯运行指令通 道; 变频器当前运行状态显示:"就绪"-变频器处于停机状态 (无故障);"运行"-变频器处于运行状态;"点动"- 变频器在点动运行状态:"预警"-变频器处于运行中预报 警状态:"故障"-变频器出现故障。		
页眉C	变频器站号和型号显示 区	变频器站号显示: 01~99, 多传场合下应用; 变频器类型显示: "INV"-当前类型。		
显示 D	变频器监视的参数名称 及功能码	显示变频器监视参数名称及对应的功能码,可同时显示 3 个监视参数,监视参数列表可由客户编辑		
显示E	变频器监视的参数值	显示变频器监视参数的值,监视值实时刷新		
页脚F	功能键(4)(5)(6)对 应的菜单	功能键(4)(5)(6)对应的菜单,不同界面下功能键(4) (5)(6)对应的菜单不同,该显示区域显示的内容也不同		

2.4. 键盘显示

GD600 系列键盘的显示状态分为停机参数显示状态、运行参数显示状态、故障告警显示状态等。

2.4.1. 停机参数显示状态

变频器处于停机状态,键盘显示停机状态参数,该界面为默认上电主界面。在停机状态下,可 显示多种状态参数,在该界面下按"上"键▲或"下"键▼可以上移或下移一个显示参数。



图 2.4 停机参数显示状态图

在该界面下按"左"键 🔨 或"右"键 🖍 可以切换不同显示风格,包括列表显示风格和进度条 显示风格:



图 2.5 停机参数显示状态图

停机显示参数列表由客户自定义,各个状态变量功能码均可添加到停机显示参数列表,已添加 到停机显示参数列表的状态变量也可以在列表中删除或移位。

2.4.2. 运行参数显示状态

变频器接到有效的运行命令后,进入运行状态,键盘显示运行状态参数,键盘上的 RUN指示灯 亮。在运行状态下,可显示多种状态参数,在该界面下按"上"键▲或"下"键▼可以上移或 下移一个显示参数。



图 2.6 运行参数显示状态图

在该界面下按"左"键≺或"右"键≻可以切换不同显示风格,包括列表显示风格和进度条显

示风格;



图 2.7 运行参数显示状态图

在运行状态下,可显示多种状态参数,运行显示参数列表由客户自定义,各个状态变量功能码 均可添加到运行显示参数列表,已添加到运行显示参数列表的状态变量也可以在列表中删除或 移位。

2.4.3. 故障告警显示状态

变频器检测到故障信号,即进入故障告警显示状态,键盘显示故障代码和故障信息,键盘上的 TRIP指示灯亮。通过键盘的 STOP/RST 键、控制端子或通讯命令可进行故障复位操作。

若故障持续存在,则维持显示故障码。



图 2.8 故障告警显示状态图

2.5. 键盘操作

通过键盘可对变频器进行各种操作,包括进入/退出各级菜单、参数选择、参数设置、修改列表 及参数添加到列表等。

2.5.1. 进入/退出各级菜单

键盘进入和退出监视菜单和显示层次的操作关系:



图 2.9 进入/退出各级菜单示意图 1

键盘进入和退出系统菜单和显示层次的操作关系:

Goodrive600 系列多功能液晶键盘

16:02:35 正转 本地	就绪 02: INV	1	16:02:35 正转 本地	就绪 02: INV	1	16:02:35 正转	本地	就绪	02: INV
设定频率	50.00		常用参数设置	•		P00.10: 键盘设定	频率		•
P17.00 Hz	50.00		参数设置			P00.00: 速度控制	模式		
直流母线电压	540 0	·	状态监控/故障记录		-	P00.11: 加速时间	1		
P17.11 V	510.0	•	电机参数自学习			P00.12: 减速时间	1		
开关量输入端子状态	0×0000		参数备份/恢复出厂值			P00.01: 运行指令	通道		
111.12 WW 28.4		· · ·	at an + w	14.47	<i>~</i> `	P00.13: 3611 /JP4	(2)7F		16.49
10.75 0.10	米平	J	250 2.9	75.1#	I	返出	36(7)		运师
			In the second s	. 🗸					
			16:02:35 正转 本地	就後 02- INV	1	16:02:35 3746	大拍	09-68	02. DW
			常用参数设置			动物动体体设置	1448	44-41	02. 1.0
			参数设置	•		基本参数组设置			
			状态监控/故障记录			电机参数组设置			
			电机参数自学习			控制参数组设置			
			参数备份/恢复出厂值			端子功能组设置			
			系统设置System_setting		 	选配卡功能组设置			
			返回 主页	选择		返回	主页		选择
			▲↑ 、	\checkmark					
			16:02:35 正转 本地	就绪 02: INV		16:02:35 正转	本地	就绪	02: INV
			常用参数设置		N 💌 💌	状态监控			۲
			参数设置		>	故障记录			
			状态监控/故障记录	,		故障状态			
			电机参数自学习		←	清除故障档案			
			参数备份/恢复出厂值		 	口更以參救			
			at us + w	76.4V	-	21 04	-1-10		16.47
			ASH4 LA	40/7P	1	ADH	1.94		45/TP
				, ¥					
			16:02:35 正转 本地	就绪 02: INV		16:02:35 正转	本地	就绪	02: INV
			常用参数设置		🔹 🗲				
			学或双直 华水教物/特殊口法			读确认已正确设置	山机弦牌	6-351	
			由和参数自然习				Crimin .		
			参数条价/恢复出厂值		<u> </u>	•			
			系统设置System_setting		 				
			返回 主页	选择	· ·	返回	添加		选择
			▲ † .	\mathbf{V}					
			16:02:35 正转 本地	就绪 02: INV		10.00.05		10.00	
			常用参数设置			10:02:35 正转	本地	观绪	02: INV
			参数设置			操作存储区域目的	CUPO1		•
			状态监控/故障记录		,	第11-12-181区-38,2:85 場合: 25.6812 M23-84	MUP02		
			电机参数自学习		4	动能参数恢复出厂	iii iii		
			参数备份/恢复出厂值	•					
			系统设置System_setting		<i>~</i> <				
			赵阳 土贝	送排		返回	编辑		选择
			∧ ↑ ,	\sim					
			16:02:35 正转 本地	就绪 02: INV		16:02:35 正转	本地	就绪	02: INV
			常用参数设置		💊 🕨	语言选择Language			۰.
			参数设置			时间/日期			
			状态监控		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	背光亮度调节			
			和理1G来 和教友的/依何中口/次		←	百元时间调节 上由司导结修			
			系统设置System setting		1	上出引导汉能			
			返回 主页	选择	~	返日	主页	-	选择

图 2.10 进入/退出各级菜单示意图 2

键盘菜单设置(逆变类型)如下表所示,整流设备部分菜单不支持:

一级	二级	三级	四级
常用参数设置	/	1	P00.10: 键盘设定频率

一级	二级	三级	四级
			P00.00: 速度控制模式
			Pxx.xx : 常用参数设置 xx
	功能码快速设置	/	Pxx.xx
		P00: 基本功能组	P00.xx
		P07: 人机界面组	P07.xx
	甘木乡粉和汎業	P08: 增强功能组	P08.xx
	举斗参奴组以且	P11: 保护参数组	P11.xx
		P14: 串行通讯功能组	P14.xx
		P99: 厂家功能组	P99.xx
		P02: 电机 1 参数组	P02.xx
	由却会粉组识罢	P12: 电机 2 参数组	P12.xx
	电机参数组以且	P20: 电机 1 编码器组	P20.xx
		P24: 电机 2 编码器组	P24.xx
		P01: 起停控制组	P01.xx
		P03: 电机 1 矢量控制组	P03.xx
	控制参数组设置	P04: V/F 控制组	P04.xx
		P09: PID 控制组	P09.xx
		P10: 简易 PLC 及多段速控	P10 vv
参 粉-设署		制组	1 10.22
罗奴以且		P13: 同步电机控制参数组	P13.xx
		P21: 位置控制组	P21.xx
		P22: 主轴定位组	P22.xx
		P23: 电机 2 矢量控制组	P23.xx
		P05: 输入端子组	P05.xx
	端子功能组设置	P06: 输出端子组	P06.xx
		P98: AIAO 校正功能组	P98.xx
		P15: 通讯扩展卡 1 功能组	P15.xx
		P16: 通讯扩展卡 2 功能组	P16.xx
	选配卡功能组设	P25: 扩展 I/O 卡输入功能组	P25.xx
	置	P26: 扩展 I/O 卡输出功能组	P26.xx
		P27: PLC 可编程卡功能组	P27.xx
		P28: 主从功能组	P28.xx
		P90: 自定义功能组 1	P90.xx
	厂家自定义控制	P91: 自定义功能组 2	P91.xx
	功能组设置	P92: 自定义功能组 3	P92.xx
		P93: 自定义功能组 4	P93.xx
状态监控/故障	状态监控	P07: 人机界面组	P07.xx

一级	二级	三级	四级			
记录		P17: 状态查看功能组	P17.xx			
		P18: 闭环矢量状态查看功	B19 yy			
		能组	F 10.XX			
		P19: 扩展卡状态查看功能	P10 vv			
		组	P 19.88			
		1	P07.27: 当前故障类型			
	故障记录		P07.28: 前1次故障类型			
			P07.29: 前 2 次故障类型			
			P07.30: 前3次故障类型			
			P07.31: 前4次故障类型			
			P07.32: 前5次故障类型			
	故障状态		P07.33 当前故障运行频率			
		1	P07.34 当前故障斜坡频率			
		, ,	P07.xx 前 xx 次故障 xx 状			
			态			
	清除故障档案	1	确认清除故障档案?			
	已更改参数		Pxx.xx 已更改参数 1			
		/	Pxx.xx 己更改参数 2			
			Pxx.xx 已更改参数 xx			
电机参数自学 习	/	/	完整参数旋转自学习			
			完整参数静止自学习			
			部分参数静止自学习			
参数备份/恢复 出厂值	/	操作存储区域 1: BACKUP01	本机功能参数上传到键盘			
			键盘完整功能参数下载			
			键盘非电机组功能参数下			
			载			
			键盘电机组功能参数下载			
		操作存储区域 2:				
		BACKUP02				
		操作存储区域 3:				
		BACKUP03				
		功能参数恢复出厂值	(明认功能参数恢复出)			
			111. 注意法報			
系统设置	/	/	11日本			
			的 问/ 口 朔 北 東 吉 庄 沺 世			
			月兀完度调节			
			育尤时间调节			

一级	二级	三级	四级
			上电引导使能
			上电引导设置
			键盘烧录选择
			故障时间使能
关于	/	/	/

2.5.2. 列表编辑

停机状态下显示的参数列表中的监控条目可由客户自定义添加(在状态查看组功能码的菜单中 添加),列表也可由客户编辑,编辑功能包括"上移"、"下移"和"从列表删除"。编辑功能如 下图界面所示:



图 2.11 列表编辑示意图 1

按"编辑"键 ● 进入编辑界面,选择需要的操作,按"选择"键 ● 、"右移"键 ● 或"回车" 键 ● 均可确认编辑操作并返回上一级菜单(参数列表),返回的列表已是编辑完成后的参数列表。 在编辑界面未选择编辑操作而按"返回"键 Ø 或者"左移"键 ▲ 取消编辑并返回上一级菜单(参 数列表未更改)。

注意:对于列表表头的参数对象,继续按"上移"该对象还是在表头,对于列表表尾的参数对 象,继续按"下移"该对象还是在表尾;"删除"某条参数后,列表下面的参数对象全部自动上 移。

运行状态下显示的参数列表中的监控条目可由客户自定义添加(在状态查看组功能码的菜单中 添加),列表也可由客户编辑,编辑功能包括"上移"、"下移"和"从列表删除"。编辑功能如 下图界面所示:



图 2.12 列表编辑示意图 2

常用参数设置的参数列表需要由客户自定义增删或调整位置,包括删除、上移、下移;新增功 能在功能码组的具体某个功能码内设置。编辑功能如下图界面所示: Goodrive600 系列多功能液晶键盘



图 2.13 列表编辑示意图 3

2.5.3. 添加某参数到停机状态/运行状态下显示的参数列表

在"状态监控"菜单的四级菜单中,列表中的参数可以由客户自定义添加到"停机状态显示参数"列表或者"运行状态显示参数"列表中,如下界面所示:



图 2.14 添加参数示意图 1

按"添加"键 ●进入添加界面,选择需要的操作,按"选择"键 > 、"右移"键 > 或"回车" 键 > 均可确认添加操作,若原"停机状态显示参数"列表或者"运行状态显示参数"列表中没 有此参数,则添加的参数在"停机状态显示参数"列表或者"运行状态显示参数"列表中的位 置为表尾;若原"停机状态显示参数"列表或者"运行状态显示参数"列表中已有此参数,则 列表不再添加此参数。在"添加"界面未选择添加操作而按"返回"键 ≥ 或者"左移"键 < 取 消添加并返回监控参数列表菜单。

P07 组人机界面组有部分监控参数可添加到"停机状态显示参数"列表或者"运行状态显示参数"列表; P17 组状态查看功能组、P18 组闭环控制状态查看功能组及 P19 组扩展卡状态查看功能组的所有参数均可添加到"停机状态显示参数"列表或者"运行状态显示参数"列表。

"停机状态显示参数"列表最多可添加 16 个监控参数:"运行状态显示参数"列表最多可添加 32 个监控参数。

2.5.4. 添加参数到常用参数设置列表

在"参数设置"菜单的四级菜单中,列表中的参数可以由客户自定义添加到"常用参数设置" 列表中,如下界面所示。



图 2.15 添加参数示意图 2

按"添加"键 进入添加界面,按"确定"键 "不移"键 或"回车"键 均可确认添加 操作,若原"常用参数设置"列表中没有此参数,则添加的参数在"常用参数设置"列表中的 位置为表尾;若原"常用参数设置"列表中已有此参数,则列表不再添加此参数。在"添加" 界面未选择添加操作而按"返回"键 或者"左移"键 取消添加并返回参数设置列表菜单。

参数设置子菜单下的功能码组均可添加到"常用参数设置"列表。"常用参数设置"列表最多可 添加 64 个功能码参数。

2.5.5. 参数选择编辑界面

在"参数设置"菜单的四级菜单中,按按"选择"键 [∞]、"右移"键[▶]或"回车"键[∞]均可进 入参数选择编辑界面,进入编辑界面后,当前值反向显示。按"上"键[▶]式"下"键[▼]对该参数 当前值进行编辑,当前值对应的参数项自动反向显示。参数选择编辑完成后按"确定"键[∞]或 "回车"键[∞],选择的参数将自动保存,并自动返回上一级菜单。在参数选择编辑界面中按"返 回"键 [●],则该参数不做任何更改,并返回上一级菜单。



图 2.16 参数选择编辑界面示意图

在参数选择编辑界面中,右上角的"权限"表示该功能码的可编辑权限:

"√":表示该参数的设定值在变频器处于当前状态下可更改。

"×":表示该参数的设定值在变频器处于当前状态下不可更改。

"当前值"指该参数当前选择项的值。

"缺省值"指该参数出厂设置的值。

2.5.6. 参数设定编辑界面

在"参数设置"菜单的四级菜单中,按按"选择"键 ∞、"右移"键 ≥ 或"回车"键 ≥ 均可进 入参数设定编辑界面,进入编辑界面后,参数从低位到高位开始设置,当设置某一位时,该位 参数反向显示。按"上"键 ▲、"下"键 ▼对该位参数进行递增或递减操作(如果参数值超过最 大值或最小值,则键盘自动限定不能继续递增或递减);按"左移"键 ▲或者"右移"键 ≥移位 当前编辑位。参数设置完成后按"确定"键 Sout "回车"键 solo 没置的参数将自动保存,并自动返回上一级菜单。在参数设定编辑界面中按"返回"键 Solo 则该参数不做任何更改,并返回上一级菜单。



图 2.17 参数设定编辑界面示意图

在参数选择编辑界面中,右上角的"权限"表示该功能码的可编辑权限:

"√":表示该参数的设定值在变频器处于当前状态下可更改。

"×":表示该参数的设定值在变频器处于当前状态下不可更改。

"当前值"指该参数上一次保存的值。

"缺省值"指该参数出厂设置的值。

2.5.7. 状态监控界面

在"状态监控/故障记录"菜单的四级菜单中,按"选择"键 №、"右移"键≥或"回车"键 — 均可进入状态监控界面,进入状态监控界面后,该参数的当前值实时显示,该数值是变频器实 际检测记录值,不能更改。在状态监控界面中按"返回"键 Ø或"确定"键 ∞返回上一级菜 单。



图 2.18 状态监控界面示意图

2.5.8. 电机参数自学习

在"电机参数自学习"菜单中,按"选择"键 № 、"右移"键 ▶ 或"回车"键 ➡ 均可进入电机 参数自学习选择界面,进入电机参数自学习之前必须正确设置电机铭牌参数,进入电机参数自 学习选择界面后,选择电机自学习类型,进行电机参数自学习。在电机参数自学习选择界面中 按"返回"键 ❷ 或"左移"键 ◀ 返回上一级菜单。



图 2.19 参数自学习操作示意图

选择电机自学习类型后,进入电机参数自学习界面,按 RUN 键开始电机参数自学习过程,自学 习过程完毕后会提示自学习成功,然后返回停机主界面显示。自学习过程中可以按 STOP/RST 键可终止自学习过程;如果自学习过程中出现故障,则键盘会弹出故障界面。



图 2.20 参数自学习结束示意图

2.5.9. 参数备份

在"参数备份"菜单中,按"选择"键 S 、"右移"键 文 " 回车"键 □ 均可进入功能参数拷 贝设置界面和功能参数恢复设置界面,可进行变频器参数上传和下载、变频器参数恢复出厂值。 键盘开辟了 3 个不同的存储区域用于参数拷贝,每个存储区域可存储 1 台变频器参数,共可存 储 3 台不同的变频器参数。



图 2.21 参数备份操作示意图

2.5.10. 系统设置

在"系统设置"菜单中,按"选择"键 SS、"右移"键 SS或"回车"键 SS或"回车"键 SS或"四车"键 SS或设置界 面,可对键盘的语言类型、时间/日期、背光亮度、背光时间及参数恢复进行设置。注:出厂不 带时钟用电池,键盘断电再重新上电后时间/日期需要重新设置。如需要断电记忆时间,请自行 采购时钟电池。

16:02:35 正转 本地 就绪 02: INV		16:02:35	正转	本地	就绪	02: INV
常用参数设置		语言选择Language				
参数设置		时间/日期				
状态监控/故障记录	\rightarrow	育光亮度调	节			
电机参数自学习		背光时间调	节			
参数备份/恢复出厂值		上电引导使能				
系统设置System_setting	• 🥑 <	上电引导设置				
返回 主页 选择		返回		主页		选择

图 2.22 系统设置示意图

2.5.11. 在线切换

在"系统设置"菜单中,按"设备"键 ● 、可进入在线切换界面,可查看当前所有在线设备, 包括对应地址、类型、电机旋转方向、运行指令通道、当前运行状态。在该界面下按"上"键 ▲或"下"键▼可以上移或下移选定其他设备,按"选择"键 、"右移"键▶或"回车"键 均可切换到对应设备主界面。



图 2.23 在线切换示意图

附录A 更多信息

A.1. 产品和服务咨询

用户想了解关于本产品的任何信息,均可与当地的 INVT 办事处联系,在咨询时请提供产品的型 号以及要咨询的产品的序列号。要了解 INVT 办事处列表可以访问网页 www.invt.com.cn。

A.2. 提供 INVT 变频器手册的反馈意见

非常欢迎广大读者对本手册提出意见。请访问网页 <u>www.invt.com.cn</u>,并选择"联系我们"下的 "在线反馈"。

A.3. Internet 上的文件库

您可以在 Internet 上查找 PDF 格式的手册和其他产品文件。请访问网页 www.invt.com.cn, 并 选择"服务与支持"下的"资源下载"。

invt

服务热线: 400-700-9997 网址: www.invt.com.cn

产品属 深圳市英威腾电气股份有限公司 所有 委托下面两家公司生产: (产品代码请见铭牌上条码第2/3位) 深圳市英威腾电气股份有限公司(产地代码:01) 苏州英威腾电力电子有限公司(产地代码: 06) 地址: 深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 地址:苏州高新区科技城昆仑山路1号 工业自动化:■变频器 ■伺服系统 ■电机、电主轴 PLC HM ■电梯智能控制系统 ■轨道交通牵引系统 能源电力: SVG ■光伏逆变器 UPS ■节能减排在线管理系统

66001-00613

产品在改进的同时,资料可能有所改动,恕不另行通知。版权所有,仿冒必究。